

Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

1. Combi Steamer klein
2. Filterkaffeemaschine
3. Gas Friteuse
4. Heiz Pilz
5. Nespresso Kaffeemaschinen
6. Presto Kaffeeautomat

Combi Steamer klein

Inbetriebnahme

1. Netzstecker einstecken und bei Bedarf druckreduziertes Wasser anschliessen (nicht mehr als 5bar)
2. Step Taste wird nicht gebraucht, kein Programm wählen
3. Select Taste drücken, Uhr blinkt, Zeit einstellen durch Plus Taste oder durch drücken der Minus Taste auf inf (unendlich) einstellen
4. Select Taste drücken, Temperatur blinkt, durch Plus Taste Temperatur einstellen
5. Select Taste drücken, CLIMA LUX blinkt, bei Bedarf durch Plus Taste Wasser Zufuhr wählen, durch Minus Taste Wasser Entziehung wählen
6. Start Taste drücken

Ausserbetriebnahme

1. Stop Taste drücken sowie Netzstecker ausziehen und Wasseranschluss demontieren.

Filterkaffeemaschine

Inbetriebnahme

1. Wasser bis zur Markierung/Platte auffüllen
2. Netzstecker einstecken und Hauptschalter einstellen
3. Warten, bis das Wasser aufgeheizt ist
4. Filter und Kaffeepulver einschieben
5. Krug darunter bereitstellen
6. Wasser oben in den Boiler rein leeren, nicht mehr als 1.5 Liter pro Portion und Krug
7. Schritte 5-7 wiederholen

Ausserbetriebnahme

1. Hauptschalter ausschalten und Netzstecker ausziehen
2. Wasser aus Boiler entleeren

Gas Frtiece

Inbetriebnahme

1. Gasflasche anschliessen und aufdrehen
2. Kontrollieren, ob der Öl Ablauf geschlossen ist.
3. Öl bis zur Markierung auffüllen
4. Drehschalter auf das Zündsymbol drehen
5. Zündtaste ca. 1-2 min gedrückt halten, danach Zündknopf zusätzlich drücken bis Pilotflamme brennt. Evt. mehrmals versuchen, bei ersten Mal dauert es ein wenig.
6. Drehschalter auf gewünschte Stufe drehen und die Zündung erfolgt

Ausserbetriebnahme

1. Gasflasche zu drehen
2. Warten, bis das Öl kalt ist
3. Öl durch Ablassventil entleeren
4. Öl entsorgen

Gas Pilz Sonnenkönig

1. Deckel montieren
2. Gasflasche anschliessen und aufdrehen
3. Starter-Taste (mittlere Taste) ca. 3 Sekunden gedrückt halten, danach zusätzlich Zünd-Taste (oberste Taste) drücken, bis die kleine Pilotflamme brennt. (Starter-Taste immer gedrückt halten)
Eventuell mehrmals Punkt 3 durchführen.
4. Grosse oder kleine Flamme wählen (obere oder untere Taste)
5. Zum Ausschalten Gasflasche zudrehen

Nespresso Kaffeemaschinen

Füllmenge einstellen

1. Schalten Sie die Maschine ein und füllen Sie das Wasser auf
2. Warten Sie bis die Tasten nicht mehr blinken
3. Stellen Sie Ihre Tasse unter den Kaffeeauslauf
4. Drücken und halten Sie die gewünschte Taste gedrückt, so lange bis die Tasse so gefüllt ist wie Sie es möchten
5. Nach dem Loslassen der Taste wird die Füllmenge gespeichert

Presto Kaffeeautomat

Inbetriebnahme

1. Netzstecker einstecken und Hauptschalter unten links einschalten"
2. Wasser oben in den Behälter auffüllen
3. Wasser fließt langsam ab
4. Wasser nachfüllen bis der Wasserstand nicht mehr sinkt.
5. Konzentrat einlegen, rot Lampe löscht
6. Nach ca. 20 min sollte die Maschine aufgeheizt sein und bereit sein
7. Immer wieder Wasser nachfüllen
8. Falls die rote Lampe wieder aufleuchtet, muss ein neues Konzentrat eingelegt werden

Ausserbetriebnahme

1. Hauptschalter ausschalten und Netzstecker ausziehen
2. Wasser aus Behälter und Boiler durch die beiden Schläuche auf der Rückseite entleeren